Francais

Mode d'emploi

Klimatimer PLUS Thermomètre 12907

Contenu:
1 station météo
1 mode d'emploi
1 pied-support (Languette longue à l'arrière. Basculer vers l'avant pour le désolidariser.)

Ce dont vous aurez besoin pour commencer:
1 pile AAA

Réglage de l'heure et de la date:
Afin de régler l'heure, appuyer sur la touche [TIME]et la maintenir enfoncée. [UP] vous permettra alors de choisir entre l'affichage de 12h ou 24h. Validez avec [TIME]. Faites de même pour régler les secondes, heures et minutes et l'année, le jour et le mois.

Affichage de l'heure et de la date:
Appuyer sur [TIME] pour choisir l'heure ou la date. Si vous appuyez pendant l'affichage de l'heure sur [UP] les secondes seront remplacées par l'indication du jour en anglais.

Réglage du temps de réveil:
Appuyer sur la touche [ALM] pour afficher l'heure de réveil actuellement ajustée. Appuyer sur la touche [ALM] et la maintenir enfoncée pour régler l'heure de réveil avec la touche [UP]. Valider avec [ALM] et ensuite faites le réglage analogue pour les minutes. L'activation de l'heure de la sonnerie ou sa désactivation s'obtient avec la touche [UP]. Lorsque l'alarme sonne, vous pouvez l'arrêter avec n'importe quelle touche sauf [SNZ]. La touche [SNZ] activera la répétition de l'alarme après 8 minutes.

Maximum/minimum:
En appuyant plusieurs fois sur [MAXI/MINI] vous pouvez choisir entre l'affichage des températures mini. [MIN] et maxi. [MAX] et la température instantanée. La mémoire MIN/MAX est effacée en appuyant sur la touche [MINI/MAXI] et en la maintenant enfoncée.

Alerte de dépassement de température:
Appuyer sur la touche [C/F] et la maintenir enfoncée pour (dés)activer l'alerte. Lorsque l'alerte est activée, le champs d'affichage inférieur fait apparaître un symbole représentant un cristal de neige/glace. Ce symbole se mettra à clignoter et une alarme sonore est déclenchée dès que le seuil de 4 °C est dépassé vers le bas ou -1 °C vers le haut.

°C/°F:
Appuyer sur [C/F] pour passer de °C à °F.

Francais

English

Manual

Digital - Thermometer BASIC 12907

Content:
1x Station
1x Manual
1x Display Stand

What you need before you start:
1 Battery AAA

Setting Time and Date:
Press and Hold [TIME] to enter the time setting mode. Press [UP] to switch between 12Hr/24Hr display. Press [TIME] to confirm your choice and continue in the same fashion to set Seconds, Minutes and Date.

Display Modes of Time and Date:
Press [TIME] to toggle between the display of Time and Date in the upper segment. If you press [UP] during time display the day will be displayed instead of the seconds.

Alarm Time:
Press [ALM] to diplay the current Alarm Time set. Press and Hold [ALM] to enter Alarm setting mode. Press [UP] to set the hours and confirm your choice by [ALM]. Press [UP] again to set the minutes and confirm your choice again with [ALM]. To (de-) activate the Alarm switch into Alarm time display followed by pressing the [UP] button. When the alarm rings you can turn it off by pressing any but the [SNZ] button. If you press [SNZ] while the alarm rings the alarm will re-ring after 8 Minutes.

Maximum Minimum:
If you press [MAX/MIN] you can toggle between the display of the highest (MAX), lowest [MIN) and current temperature. You can clear the Max/Min memory if you press and hold [MAX/MIN].

Temperatur Alert:
Press and Hold [C/F] to (de-) activate the Alert Function. If the Alert Function is activated an ice symbol will be displayed in the lower segement. The symbol will flash and an alarm will sound if the temperature will fall below 4C (39F) or rise above -1C (30F).

Celsius / Fahrenheit:
Press [C/F] to switch between Celsius and Fahrenheit.

English

Deutsch

Gebrauchsanweisung

Digital - Thermometer BASIC 12907

Lieferumfang:
1x Station
1x Gebrauchsanweisung
1x Standfuss (lange Raste hinten. Zum Lösen nach vorne knicken)

Was Sie benötigen bevor Sie loslegen:
1 x Batterie AAA

Uhrzeit und Datum einstellen:
Drücken und Halten Sie die [TIME] Taste, um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen. Drücken Sie [UP], um zwischen 12Hr/24Hr Anzeige zu wechseln. Drücken Sie [TIME], um Ihre Wahl zu bestätigen und mit der Einstellung der Sekunden und danach der Stunden, Minuten und des Datums nach gleichem Schema fortzufahren.

Anzeigemodi der Uhrzeit und des Datums:
Drücken Sie [TIME], um zwischen der Anzeige der Uhrzeit und des Datums zu wechseln. Drücken Sie während der Zeitanzeige [UP], so wird statt der Sekunden der Wochentag (englische Schreibweise) eingeblendet.

Weckzeit:
Drücken Sie die [ALM] Taste, um die augenblicklich eingestellte Alarmzeit anzuzeigen. Drücken und Halten Sie die [ALM] Taste, um danach mittels [UP] die Stunden einzustellen. Bestätigen Sie die Stundeneinstellung mit [ALM], um danach analog die Minuten einzustellen. Die Weckzeit (de-) aktivieren Sie, indem Sie während der Anzeige des Alarms [UP] drücken. Den Weckton stellen Sie während des Ertönens durch Druck auf irgend eine Taste mit Ausnahme von [SNZ] ab. Drücken Sie während des Ertönens des Wecktons auf [SNZ], so ertönt der Weckton nach 8 Minuten erneut.

Maximum Minimum:
Durch mehrmaligen Druck auf [MAX/MIN] können Sie zwischen der Anzeige der Höchsttemperatur (MAX), der niedrigsten Temperatur (MIN) und der Normalanzeige hin- und herschalten. Den MIN/MAX Speicher löschen Sie durch Drücken und Halten von [MIN/MAX].

Temperaturalarm:
Drücken und Halten Sie [C/F], um den Temperaturalarm zu (de-) aktivieren. Bei aktiviertem Alarm erscheint ein Eissymbol im untersten Feld. Das Eissymbol wird blinken und ein Alarmsignal ertönen, wenn 4C unterschritten oder -1C überschritten werden.

Celsius / Fahrenheit:
Drücken Sie für den Wechsel [C/F].

Deutsch

Italiano

Istruzioni d'uso

Digital-Termometro Basic 129007

Incompreso nella confezione
1x base
1x istruzione d'uso
1x piedino d'a boccio

Di cosa avete bisogno prima di iniziare
1x Batteria AAA

Programmare l'orario e data
Premete e tenete premuto il tasto [TIME] per entrare nel modus per programmare l'orario. Premendo il tasto [UP] può cambiare la visualizzazione tra 12HR/24HR. Premete il tasto [TIME] per confermare la scelta, e continuate la programmazione dei secondi, ore, minuti e data seguendo sempre allo stesso schema.

Visualizzazione del orario e data
Premete [TIME] per cambiare tra l'orario e la data. Premendo il tasto [UP] mentre si vede l'orario scompaiono i secondi e a quel posto si vede il giorno (scritto in inglese)

Sveglia
Premete il tasto [ALARM] per vedere l'orario di allarme attuale. Premete e tenete premuto il tasto [ALM] per poi premere il tasto [UP] e programmare le ore. Confermate la selezione con il tasto [ALM]. Procedete analogicamente anche con i minuti . La sveglia si disattiva premendo qualsiasi tasto a di fuori del tasto [SNZ]. Se premete il tasto [SNZ] mente che suona la sveglia si spegne e il suono della sveglia si riaccende dopo 8 minuti.

Maximum, Minimum
Premete più volte il tasto [MAX/MIN] può cambiare la visualizzazione delle temperature massime (MAX) e minime (MIN) e visualità normale. La memoria delle massime e minime può scancellarla tenendo premuto il tasto (MIN/MAX)

Allarme di temperatura
Premente e tenete premuto il tasto (C/F) per (de)-attivare l'allarme di temperatura. Se l'allarme e attivato compare un simbolo di giaccio nel settore di sotto. Questo simbolo inizia a lampecciare e si sente un allarme quando la temperatura scende di sotto i 4°C o sale di sopra i -1°C

Celsius, Fahrenheit
Per cambiare premete il tasto (C/F)

Italiano